



## FÅTÖLJ

# AMULETT 730

Amulett med klädd karm finns i två varianter: 730 som är fast och 735 som är ställbar.

Amulett familjen är inkluderande och omfamnande fåtöljer samt fotpall som är designade för att fungera i miljöer med mycket höga krav på komfort, hygien och trygghet. Det följ samma formspråket, tillsammans med den mjukt formade armlედaren och naturliga material, skapar en hög taktil känsla. Amulett är generös men samtidigt nätt och lätt att placera. För bästa hygien har Amulett avtagbart tyg och glipa mellan sits, rygg och armstöd för att undvika att smuts och bakterier fastnar. Amulett är testad för 160 kg brukarvikt enligt Möbelfaktas kravställningar.

Amulett lämpar sig väl i offentliga miljöer där tillgänglighet och bekvämlighet är viktiga, exempelvis vård- och omsorgsboenden. Fåtöljen tillverkas i FSC®-certifierad björk och ek samt är märkt med Möbelfakta. Den erbjuds som standard i klarlack, vit eller svart, men kan även beställas i valfri kulör som special. Design: Studio JOOY

Design: Studio JOOY

## DIMENSIONER

Höjd	120 cm
Bredd	65 cm
Djup	80 cm
Sitthöjd	47 cm
Sittdjup	46 cm



Valfri kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

## CERTIFIERINGAR



## VYER



## MERVÄRDE

- Fåtölj med krav på komfort, hygien och trygghet
- Generös, nätt och lättplacerad
- Inkluderande och omfamnande
- Glipa mellan sits, rygg och karm för bästa hygien
- Avtagbar klädsel
- Testad för offentlig miljö och lever upp till kraven för hållbarhet & säkerhet enligt följande standard, EN 16139
- Testad för 160kg

## TILLVAL

- Stomme i FSC®-certifierad björk eller ek

## NC Nordic Care AB

Box 30 573 35 Tranås Sweden  
 +46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se  
 ncnordiccare.se



- Stomme i klarlack, vit eller svart (standard)
- Stomme i valfri kulör (special)
- Valfritt tyg
- Gummiväv/Sjukhusväv i sits
- Hjul
- Fotplatta

#### ÅTERBRUK

- Massivt trä
- Avtagbar klädsel

## LÄDER

Vårdar du lädret på rätt sätt så blir det vackrare med åren.

- Läder är värmekänsligt. Därför bör direkt solljus och nära kontakt med värmeelement undvikas.
- Dammsug möbeln för att få bort lös smuts och damm.
- Torka av lädret med lätt fuktig trasa och vid rengöring kan en mild tvållösning användas.
- Vattenbaserade lädervårdsprodukter förlänger livslängden.

## TEXTIL

- Avtagbara och tvättbara tyger tvättas enligt tvättråd. Dessa är sydda med kryppmån, tvätta före användning för optimal passform.
- Dammsugning med mjukt munstycke är ofta tillräckligt som rengöring.
- Fläckar bör alltid avlägsnas snabbast möjligt. I de flesta fall är det tillräckligt att torka av med en fuktig trasa, vid svårare fläckar kan man använda ett pH-neutralt diskmedel eller ett skumtvättmedel för professionellt bruk.
- Använd alltid vita trasor och undvik att fukta ett ulltyg i större omfattning, då detta riskerar kvarstående fläckar.
- Ett skumtvättmedel kan vid behov även användas för en grundligare rengöring om detta tillåts i tygets specifikation.

## TRÄ

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade



medel ska ej användas.

**NC Nordic Care AB**

Box 30 573 35 Tranås Sweden

+46(0)140-38 40 60, [info@ncnordiccare.se](mailto:info@ncnordiccare.se)

[ncnordiccare.se](http://ncnordiccare.se)