



BÄNK

LINNEA 330

Utgår ur sortimentet

Linnea-serien består av två bänkar i olika höjder med ett formspråk som uppmuntrar till varierat sittande.

Linnea med sin innovativa design gör det möjligt att växla mellan att sitta med fötterna på golvet, vilande på fotstödet eller uppdragna på bänken – vilket ger en avslappnad och flexibel sittställning i offentliga miljöer och lämpar sig för korridorer, väntrum eller passager.

Bänken tillverkas i massiv FSC®-certifierad björk. Den erbjuds som standard i klarlack, vit eller svart, men kan även beställas i valfri kulör som special.

Design: Stefan Forsberg

DIMENSIONER

Höjd	75 cm
Bredd	120 cm
Djup	40 cm
Sitthöjd	45 cm
Sittdjup	35 cm



Valfri kulör tillgängligt som tillval på denna produkt.

CERTIFIERINGAR

VYER

MERVÄRDE

- Bänk i två höjder
- Flexibelt sittande
- Testad för offentlig miljö för hållbarhet & säkerhet enligt följande standard, EN 16139

TILLVAL

- Stomme i klarlack, vit eller svart (standard)
- Stomme i valfri kulör (special)

ÅTERBRUK

- Massivt trä

NC Nordic Care AB

Box 30 573 35 Tranås Sweden

+46(0)140-38 40 60, info@ncnordiccare.se

ncnordiccare.se

TRÄ

Trä är ett levande material vars ådring redan från början har en naturlig variation i mönster, färgton och lyster. Träet påverkas av bland annat årstid, värme och luftfuktighet. Att trä är ett levande material innebär:

- Skruvar behöver efterdras regelbundet, minst en gång per år.
- Massiva bordsskivor kan slå sig naturligt med upp till 0,5 %.
- Ljus från sol och belysning kan ge permanenta färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan utsättas för lika mycket ljus.

Av omsorg för miljön lackar vi en stor del av vårt sortiment med vattenbaserade ytbehandlingar. Detta innebär:

- Spill av kaffe och andra vätskor behöver torkas upp omedelbart.
- För rengöring rekommenderas handdiskmedel eller pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Torka av med rent vatten och torka torrt. Använd ej rengöringsmedel som är alkaliska, aggressiva, innehåller slipmedel eller lösningsmedel.
- För desinficering rekommenderas icke alkoholbaserade medel, t ex Virkon eller DAX Alco Free. Alkoholbaserade medel ska ej användas.